

ASELFON M8 BAĞLANTI ŞEMASI

GENEL UYARILAR

- Bağlantı şemasında verilenden farklı bir bağlantı cihaza zarar verecektir.
- Cihazı mümkün olduğunca kumanda panosunda bulunan trafodan uzağa konumlandırınız.
- Cihaza yapacağınız tüm bağlantılar DC olmalıdır.

Numara Tanımlama ve Komutlar

- Numarayı tanımlamak için: *1*05XXXXXXXXX#
 - Numarayı tanımlamak için: *2*05XXXXXXXXX#
 - Numarayı tanımlamak için: *3*05XXXXXXXXX#
 - Numarayı tanımlamak için: *4*05XXXXXXXXX#
 - Numarayı tanımlamak için: *5*05XXXXXXXXX#
- Aselfon admin numarası kaydı için: *0*05XXXXXXXXX#
 - Aselfon içerik bilgi mesajı: *b*
 - Röle Aktif Etme: *a*
 - Röle Pasif Etme: *p*
 - Arama döngü sayısı: *t*1-5#

